Version: 2015

Michael Hübner
Büro: Gartenstr. 52
Lager: Robert-Bosch-Str. 29
73550 Waldstetten
Deutschland

Internet: www.schiraumtechnik.com
E-Mail: info@schiraumtechnik.de

Tel.: +49 (0) 7171 / 495 98 36
Fax: +49 (0) 7171 / 495 98 37

Mode d'emploi du sèche-chaussures "Trend"

Fonction
Le sèche-chaussures mural est équipé de tiges chauffantes sur lesquelles on vient placer les chaussures de ski, les boots de snowboards, mais aussi les chaussures de marche, bottes, ou les baskets pour les sécher ou les réchauffer.

Température de chauffage
Le séchage est effectué par un système de chauffage électrique spécialement conçu et commandé électroniquement. La température de chauffage est d'environ 35°C à 45°C en fonction de la température ambiante.
Ce système est compatible avec les chaussons et les semelles thermoformés.

Temps de séchage
Le temps de séchage peut être contrôlé par une minuterie sur la prise d'alimentation.
Il est recommandé de faire fonctionner le chauffage pendant la nuit (heures creuses), comptez 6 à 7h pour le séchage, et 15 à 20 minutes pour les préchauffer avant de les chausser.

Conseil
Le séchage est plus rapide lorsque la pointe de la chaussure est vers le haut.